

MEMO D'UTILISATION

UTILISER LE GUIDE INTÉGRÉ*

Menu + 6 + défilement des informations par >>

TERMINER UNE COMMUNICATION OU ANNULER UNE OPÉRATION EN COURS

C

UTILISER LES MODES MAINS-LIBRES ET ÉCOUTE AMPLIFIÉE

Appeler en mains-libres

Numérotez sans

Répondre en mains-libres

Sélectionnez Lx qui clignote

Passer en mode mains-libres

+ Lx

Activer/désactiver l'écoute amplifiée

Lx

Activer/désactiver le secret

∅

APPELER

La standardiste

9

A l'extérieur

0 + n° de votre correspondant

Un n° abrégé

2 + n° abrégé

Rappel du dernier n° extérieur composé

1 1

Un n° programmé sur touche répertoire

Lx correspondant à la personne que vous voulez appeler

Avec protection contre intrusion ou bip

7 4 + n° de votre correspondant

Signature ou substitution

7 5 + n° de votre poste + mot de passe + C + n° de votre correspondant

Rappel automatique

1 +

Intrusion/offre en tiers (sur poste de votre correspondant en communication)

3

Annonce vocale (sur poste de votre correspondant au repos)

3

Annonce vocale vers groupe de diffusion

Composez le n° du groupe de diffusion ciblé

RÉPONDRE AUX APPELS

Interception d'appels

1 3 + n° du poste qui sonne

Interception de groupe

1 4

Interception de la sonnerie générale

1 5

Ouverture d'un portier

Menu + 5

EN COURS DE COMMUNICATION

Modification du volume d'écoute

- ou +

Lecture des informations sur un nouvel appel*

Menu + Lx clignotante

Mise en garde d'un correspondant

Lx allumée

Réponse à un nouvel appel

Lx clignotante

Va-et-vient entre 2 communications

Lx clignotante

Conférence

Appel d'un deuxième correspondant + Menu + 3

Transfert d'un appel à un autre poste

Composez le n° du poste + Transfert

Parcage d'appel

1 0 + code à 2 chiffres au choix + C

Reprise de parcage sur n'importe quel poste

1 0 + code à 2 chiffres choisi

MESSAGERIE

Envoi d'un message sur un poste qui ne répond pas*

2 + >> + * lorsque le message choisi s'affiche ou 2 + composez directement un n° de message + (option : complétez le message +) *

Lecture du fichier des appelants*

Menu + 1 + >> pour consulter l'appel suivant + - pour effacer ou Lx pour lancer l'appel + C pour finir

RENVOI TEMPORAIRE DES APPELS

Renvoi systématique

MARCHE A SUIVRE ANNULATION

6 1 + N° de renvoi + C Renvoi

Renvoi sur non-réponse

6 2 + N° de renvoi + C Renvoi

Renvoi sur occupation

6 3 + N° de renvoi + C Renvoi

Renvoi sur non-réponse ou occupation

6 9 + N° de renvoi + C Renvoi

Renvoi "Ne pas déranger"

6 4 Renvoi

Renvoi sur message*

6 1 + Menu Renvoi + 2 + n° de message + (éventuellement : complétez le message +) * ou + 2 + >> + * lorsque le message choisi s'affiche + (éventuellement : complétez le message +) *

Suivi de vos appels sur le poste que vous utilisez

6 5 + votre n° de poste habituel + mot de passe Renvoi (à partir de votre poste)

RENVOI FIXE DES APPELS

Programmation d'un renvoi fixe

MARCHE A SUIVRE ANNULATION

Menu + 4 + composez le code du renvoi que vous souhaitez activer (61, 62...) + N° de renvoi + Menu + C

Activation du renvoi fixe

Renvoi Renvoi

MD volution	MD volution	MD volution
>>	>>	>>
Menu	Menu	Menu
Renvoi	Renvoi	Renvoi
Transfert	Transfert	Transfert
L6	L6	L6
L5	L5	L5
L4	L4	L4
L3	L3	L3
L2	L2	L2
L1	L1	L1

* Service offert sur poste numérique Dialog 3212

* Service offert sur poste numérique Dialog 3212

* Service offert sur poste numérique Dialog 3212

MEMO D'UTILISATION

PROGRAMMATION DE VOTRE POSTE

Rappel de rendez-vous

MARCHE A SUIVRE ANNULATION
 7 1 + HHMM
 (4 chiffres HHMM : Heures/Minutes du rendez-vous)

Enregistrement de touches répertoire sur des touches de lignes

Menu + 5 Menu + 5
 + Lx à enregistrer + Lx à effacer
 + n° à enregistrer + -+ Menu
 + C + C

Modification du mot de passe

7 9 + ancien mot de passe
 + nouveau mot de passe

Verrouillage du poste

7 8 7 8 + mot de passe

Mise en veille dans un groupement

6 8 6 8

Activation du pilotage

6 7 6 7
 ou >> ou >>
 (pour poste Dialog 3211) (pour poste Dialog 3211)

Réglage de la mélodie de sonnerie

Menu + 2 + [icône] pour atteindre la sonnerie de votre choix
 + C

Réglage du volume de sonnerie

Menu + 2 + [icône] - ou [icône] + pour atteindre le volume souhaité + C

Réglage du volume du haut-parleur

Menu + 3 + [icône] - ou [icône] + pour atteindre le volume souhaité + C

MEMO D'UTILISATION

FACILITÉS DES POSTES OPÉRATEURS

Activation du PO

6 7

Désactivation du PO/ programmation du poste de nuit supplémentaire

6 7 + n° du poste de nuit suppl. + C
 ou + * pour valider
 ou + 0 pour modifier
 ou + # sans poste de nuit suppl.

Outrepassement d'un renvoi de "Ne pas déranger"

3

Renvoi du n° de l'installation

6 1 + * + n° de renvoi extérieur (sans 0)

Désactivation du renvoi de l'installation

6 1 + #

Renvoi d'appels pour un tiers

6 5 + * + n° à renvoyer
 + n° de renvoi + votre mot de passe

MEMO D'UTILISATION

Postes numériques

Dialog 3211

Dialog 3212



MD evolution	MD evolution	MD evolution
>>	>>	>>
Menu	Menu	Menu
Renvoi	Renvoi	Renvoi
Transfert	Transfert	Transfert
L6	L6	L6
L5	L5	L5
L4	L4	L4
L3	L3	L3
L2	L2	L2
L1	L1	L1