

MEMO D'UTILISATION

Utiliser le guide intégré

+ **6** + défilement des informations par >>

Terminer une communication ou session

Utiliser combiné et haut-parleur


Numéroté sans décrocher

Numéroté sans

Répondre à un appel

Sélection de clignotante

Passer en mains-libres



Activer/désactiver l'écoute amplifiée



Activer/désactiver le secret



Pré-programmer le mode micro-casque

et ***** et **1** simultanés +

L3 (LED on)

Micro-casque/ Combiné

(ou L6 pour version <R6.1)

Appeler

La standardiste

9

A l'extérieur

0 + n° de votre correspondant

Un n° abrégé

2 + n° abrégé

Rappel du dernier n° extérieur composé

1 1

Un n° programmé sur une touche répertoire

correspondant à la personne que vous voulez appeler

Avec protection contre intrusion/ bip

7 4 + n° demandé

Signature ou substitution

7 5 + n° de votre poste + mot de passe + + n° demandé

Rappel automatique

1 +

Intrusion / offre sur demandé occupé

3

Annonce vocale sur demandé libre

3

Annonce vocale sur groupe de diffusion

Composer le n° du groupe désiré

Répondre à un appel

Interception d'appels

1 3 + n° du poste qui sonne

Interception de groupe

1 4

Interception de la sonnerie générale

1 5

Ouverture d'un portier

+ **5**

En cours de communication

Régler le volume d'écoute du combiné



Lecture des infos sur un nouvel appel

Menu + clignotante

Mise en garde

touche clignotante

Réponse à un appel

touche clignotante

Va-et-vient entre 2 appels

touche clignotante

Conférence

Appel d'un 2ème correspondant + Menu + **3**

Transfert d'un appel à un autre poste

Composer n° extérieur + Transfert

Parcage d'un appel

1 0 + code à 2 chiffres au

choix +

Reprise de parcage sur n'importe quel poste

1 0 + code à 2 chiffres choisi

Messagerie

Envoi d'un message texte sur un poste qui ne répond pas

2 + >> + ***** lorsque le message choisi s'affiche ou **2** + composer le n° du message + (option : complétez le message) + *****

Lecture du fichier des appelants

Menu + **1** + >> pour consulter l'appel suivant + moins pour effacer ou Lx pour lancer l'appel +

MEMO D'UTILISATION

Renvoi temporaire des appels

	ACTIVATION	DESACTIVATION
Renvoi systématique	6 1 + n° poste receveur +	Renvoi
Renvoi sur non-réponse	6 2 + n° poste receveur +	Renvoi
Renvoi sur occupation	6 3 + n° poste receveur +	Renvoi
Renvoi sur non-réponse ou occupation	6 9 + n° poste receveur +	Renvoi
Ne pas déranger	6 4	Renvoi
Renvoi sur message	6 1 + Menu + 2 + n° message + (peut être complété) + * ou + 2 + >> + * quand le message choisi s'affiche (peut être complété) + *	Renvoi
Suivi de vos appels sur le poste que vous utilisez	6 5 + n° de votre poste + mot de passe	Renvoi

Renvoi préférentiel (pré-programmé) des appels

	ACTIVATION	DESACTIVATION
Programmation	Menu + 4 + composer le code du renvoi choisi (61, 62...) + n° de renvoi + Menu +	Programmer un autre renvoi fixe
Activation	Renvoi	Renvoi

Programmation de votre poste

	ACTIVATION	DESACTIVATION
Rappel de rendez-vous	7 1 + HHMM 4 chiffres – heure, minutes du rendez-vous	7 1 + 9
Enregistrement de touches répertoire sur des touches de lignes	☺ Menu + 5 + ☺ à enregistrer + n° à enregistrer + ☺ Menu + ☺	☺ Menu + 5 + ☺ à effacer + ☺ moins + ☺ Menu + ☺
Modification du mot de passe	7 9 + ancien mot de passe + nouveau mot de passe	
Verrouillage du poste	7 8	7 8 + mot de passe
Mise en veille dans un groupe	6 8	6 8
Activation du pilotage	6 7	6 7
Réglage de la mélodie de sonnerie	☺ Menu + 2 + ☺ pour obtenir la mélodie de votre choix + ☺	
Réglage du volume de sonnerie	☺ Menu + 2 + ☺ pour obtenir le volume de votre choix + ☺	
Réglage volume haut-parleur	☺ Menu + 3 + ☺ pour obtenir le volume de votre choix + ☺	

Services des postes opérateurs

Activation de la fonction Opérateur	6 7
Désactivation de la fonction Opérateur ou programmation du poste de nuit supplémentaire	6 7 + n° du poste nuit + ☺ ou + * pour valider ou + 0 pour modifier ou + # sans poste nuit suppl.
Outrepassement d'un renvoi "Ne pas déranger"	3
Renvoi du n° de l'installation	6 1 + * + n° de renvoi extérieur (sans 0)
Désactivation du renvoi de l'installation	6 1 + #
Renvoi d'appel pour un tiers	6 5 + * + n° à renvoyer + n° de renvoi + votre mot de passe



MD Evolution System telephone

DIALOG 4222 Office