7.3 Modifier votre mot de passe

Le mot de passe est utilisé pour accéder à votre messagerie vocale et pour verrouiller votre téléphone.

Réglages Options Mot de passe

ancien code (4 chiffres)

nouveau code (4 chiffres)

l'afficheur vous demande de confirmer le nouveau code

Tant que votre messagerie vocale n'a pas été initialisée, le mot de passe est 1515.